



РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ДБЖ З ПРАВИЛЬНОЮ СИНУСОЇДОЮ LOGICPOWER СЕРІЇ LPE ПРИ РОБОТІ З ЛІТІЙ-ЗАЛІЗО-ФОСФАТНИМ АКУМУЛЯТОРОМ **LOGICPOWER**

НАЛАШТУВАННЯ ДБЖ	П.1	OUT	220 V	напруга з інвертора при роботі з АКБ
	П.5	B	14.4 V	напруга заряду АКБ
	П.6	F	13.6 V	підтримуюча напруга заряду АКБ
	П.7	A	11.6 V	низька напруга АКБ
	П.8	E	11.5 V	кінцева напруга розряду АКБ
	П.9	CUR	1-10, 10-max — рекомендовано не більше 0,5 C, де C — ємність АКБ	
	П.19	SAVE	"Y"	потім натиснути кнопку "ON" (підтвердження) - Зберегти.

Зміни набирають чинності після перезавантаження ДБЖ, для чого потрібно: натиснути і утримувати 3 сек кнопку "OFF" до звукового сигналу — ДБЖ перейде в режим очікування. Після цього витягнути шнур живлення з розетки та дочекатися, коли екран ДБЖ згасне. Потім знову увімкнути ДБЖ.