

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Модель
Серійний номер
Дата продажу

Безкоштовне сервісне обслуговування 24 місяці

Фірма-продавець

Адреса фірми-продавця

Телефон фірми-продавця

Сервіс-центр

Справний вибір в повному комплекті, з інструкцією з експлуатації отримав; з умовами гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування, списком сервісних центрів ознайомлений та згоден.

Підпис покупця

Печатка фірми-продавця

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки

Печатка сервісного центра

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки

Печатка сервісного центра

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки

Печатка сервісного центра

Специфікація/Спецификация/Specification

Модель Модель Model	GV-064-GHD-G-COS20-20
Матриця Матрица Sensor	1/2.8" CMOS Sensor 2.0MP IMX323+NVP2441
Ефективних пікселей Эффективных пикселей Effective pixels	1920 X1080
Мінімальне освітлення Минимальная освещенность Minimum illumination	0.01 Lux/F1.2
Інфрачервоне підсвітлення Инфракрасная подсветка Infrared illumination	20m 5x40 IR led
Відеовихід Видеовыход Video output	AHD/CVI/TVBS/TVI
Живлення Питание Power	DC12V(+/-10%)/700mA
Об'єктив Объектив Lens	3.6 mm
Тип захисту корпусу Тип защиты корпуса Protection type	IP 65
Габарити (мм) Габариты (мм) Size (mm)	290(W)x92(H)x80(D)
Вага (г) Вес (г) Weight (g)	1850
Температурний режим Температурный режим Temperature	-20°C~ +60°C



GV-064-GHD-G-COS20-20

Вулична камера з інфрачервоним підсвітленням

Уличная камера с инфракрасной подсветкой

Outdoor camera with infrared illumination



UA

Дякуємо за вибір нашого продукту. Перед встановленням приладу та подачею живлення на нього, будь ласка, уважно ознайомтесь із керівництвом.

Встановлення повинно здійснюватися спеціалістом, із дотриманням інструкцій виробника.

При монтажі, демонтажі, чищенні приладу його необхідно знеструмити.

Зберігайте, транспортуйте та експлуатуйте камеру при допустимих температурних умовах. Не встановлюйте камеру у місцях швидкої зміни температури (наприклад, близько радіаторів та кондиціонерів).

Не піддавайте об'єктив камери тривалій дії інтенсивних джерел світла, щоб запобігти виходу матриці з ладу.

Встановіть прилади грозозахисту або відключайте камеру під час грози.

Використовуйте блок живлення, рекомендований виробником камери, або блок живлення, що пройшов сертифікацію. Струм, напруга та полярність блока живлення повинні відповідати умовам даного обладнання.

Не розбирайте корпус камери та не порушуйте захисні пломби. Якщо камера не працює або була пошкоджена (наприклад, пошкоджені роз'єми або до корпусу потрапила волога), будь ласка, зверніться до сервісного центру.

Автоматичне регулювання посилення (AGC)

Зображення високої чіткості при умовах низького освітлення.

Автоматичний електронний затвор (AES)

Швидкість AES камери може досягати 1/100000 секунди.

OSD переключення вихідного сигналу.


CVBS режим: утримуйте джойстик вліво 5 секунд

TVI режим: утримуйте джойстик вправо 5 секунд

AHD режим: утримуйте джойстик вгору 5 секунд


CVI режим: утримуйте джойстик вниз 5 секунд

Комплектація/Комплектация/Equipment



x1

Камера
Камера
Camera



x1

Керівництво
Руководство
Manual



www.greenvision.ua

Дата прийому
Дата видачі
Прояв дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка фірми-продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прояв дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка фірми-продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прояв дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка фірми-продавця
