



Балансир для аккумуляторных батарей

LP-48V

Балансир для акумуляторних батарей LP-48V - створений для акумуляторів/елементів, що послідовно з'єднані. Тип балансира - активний, що забезпечує автоматичне підтримання однакової напруги і перешкоджає перезаряду одного АКБ і недозаряд іншого АКБ. Використання балансиру значно підвищує термін експлуатації та забезпечує правильну експлуатацію впродовж всього терміну.

Застосування:

- сонячна та вітроенергетика,
- електротранспорт та ін.



Характеристики:

- для ланцюжка з 4 акб по 12 V
- колір – чорний
- кількість в упаковці - 1 шт.

Технічні характеристики:

- Модель - LP -48V.
- Поточний оптимізація 0 ... 10 A.
- Працює з різними типами акумулятора - GEL,AGM,Flooded,Sealed, Litium LFP, Ni, CD, Ni/MH.
- Власне споживання до 5 мА.
- Розміри - 124 x 62 x 27 мм.
- 350 г - вага.

Підключайте балансер до акумуляторів таким чином:



1. Червоний кабель підключіть до позитивного полюса «+» батареї. Чорний кабель підключіть до негативного полюса «-» батареї.
2. Ви можете спочатку підключити всі «+» полюси, а потім «-» полюси, щоб уникнути короткого замикання.

Гарантія

Наша компанія надає користувачам гарантію 12 місяців з дати купівлі.

