



Мережевий фільтр (подовжувач) LP F24U4

Паспорт виробу

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Подовжувач LP F24U4 використовується для підключення електроприладів, 4 розетки, має захист від перевантаження. Перед увімкненням та експлуатацією виробу необхідно уважно ознайомитися із паспортом виробу.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Виріб	1 шт.
Паспорт виробу	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга, В	250
Робоча частота, Гц	50/60
Номінальна сумарна потужність/струм навантаження, кВт/А	2,5/10
Номінальна сумарна потужність USB	17 Вт
Максимальна енергія, що розсіюється, Дж	150
Тепловий захист / відключення при перегріві	Термозапобігач
Захист при перевантаженні	Термопереривник
Захист від короткого замикання	Плавкий запобігач
Габаритні розміри корпусу, мм	291x52x40
Довжина шнура, м (допустиме відхилення $\pm 3\%$)	2

ПРИСТРІЙ

Подовжувач містить електронний блок захисту від перенапруг, що розміщений у пластиковому корпусі із чотирма сворозетками із заземлюючими контактами (CEE7/4). Для захисту виробу від перевантаження використовується термобіметалічний автоматичний запобіжник (термопереривник), що розташований в торці корпусу.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Для увімкнення пристрою необхідно:

- підключити подовжувач до мережі 230В, якщо прилади, що підключаються через пристрій за умовами електробезпеки потребують заземлення, то подовжувач слід підключити до розетки електромережі із заземлюючими контактами;
- підключити прилади до розеток подовжувача, сумарна потужність навантаження не повинна перевищувати 2.5 кВА;
- При спрацьовуванні термопереривника необхідно вимкнути подовжувач. Після цього слід встановити причину відключення та усунути її, після цього втопити кнопку термопереривника на торці корпусу та увімкнути

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Не рекомендується гірляндне підключення подовжувачів, коли один подовжувач включається у вихідну розетку іншого.
2. Для раціонального використання подовжувача не доцільно підключати до нього потужні нагрівальні прилади.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Щоб уникнути ураження електричним струмом на виникнення пожежної небезпеки неухильно дотримуйтесь рекомендацій виробника з експлуатації та вимог з безпеки.

- Виріб повинен використовуватися виключно з відповідністю із паспортом виробу.
- Забороняється розкривати, розбирати виріб та вносити зміни в схему.
- Не допускати потрапляння вологи всередину корпусу виробу та контакта виробу із ацетоном, бензином та іншими хімічноактивними речовинами.
- При роботі виробу мережевий шнур повинен бути розмотаний.
- Забороняється експлуатувати виріб із видимими порушеннями корпусу або ізоляції мережевого шнура.
- Забороняється підключати до виробу електроприлади, потужність яких перевищує номінальну сумарну потужність, вказану в паспорті виробу, а також нестандартні (саморобні) електроприлади та електроприлади, що не ризначені для підключення до електромережі 220 в, 50Гц.
- Забороняється обгортати та накривати виріб.
- Забороняється залишати без догляду включений в електромережу виріб, за винятком застосування виробу із електроприладами, що можуть та/або повинні знаходитися в цілодобовому режимі роботи відповідно з інструкцією заводу-виробника.
- Забороняється експлуатувати виріб у важкодоступних місцях
- Негайно вимкніть виріб у випадку появи задимлення, запаху гару, підвищення температури у приміщенні, в якому розташований виріб.
- Вироби не повинні потрапляти в руки дітям.
- По закінченню терміну служби виріб не підлягає застосуванню.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ



Виріб немає захисту від вологи (IP20) та призначений для використання всередині сухих приміщень. Не допускається використання виробу у ванних кімнатах та на вулиці.



Виріб придатний до експлуатації при температурі оточуючого повітря від плюс 10°C до 45°C та вологості до 85%.



Рекомендується зберігати вироби при температурі оточуючого повітря від 0°C до плюс 45°C та вологості до 85%.



Матеріали, що застосовані у виробі, не мають спеціальних вимог до утилізації.

Гарантія: 12 міс.

ДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕСПРАВНОСТІ

При виявленні ознак несправності, наприклад, відсутність вихідної напруги при наявності напруги в розетці електромережі, підвищення нагріву виробу, запах з виробу, механічні пошкодження виробу, слід негайно відключити виріб з розетки електромережі та звернутися в авторизований виробником сервісний центр.

Не ремонтуйте виріб самостійно.

Ремонт повинен виконуватися кваліфікованим персоналом.

Відповідає національних стандартам:

ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-29:2022, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 55022:2017, ДСТУ EN 55024:2014



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№

ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ:

ВИРІБ :

НАЗВА :

СЕРІЙНИЙ НОМЕР :

АДРЕСА :

ДАТА ПРОДАЖУ :

ТЕЛЕФОН :

СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ. З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЗНАЙОМЛЕННИЙ(А) І ЗГОДЕН(НА).

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

**ПЕЧАТКА
ПРОДАВЦЯ**

ДАТА ПРИЙОМУ _____
ДАТА ВИДАЧІ _____

**ПЕЧАТКА
СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ**

**ПЕЧАТКА
СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ**

**ПЕЧАТКА
СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ**

**ПЕЧАТКА
СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ**

Шановний користувачу!

Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки LP, далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, зазначених в керівництві користувача.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати інформацію про умови експлуатації пристрою. При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в заводську упаковку, для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або за номером гарячої лінії 0800309988 чи на електронну пошту support@logicpower.com.ua.

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
3. Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена печатка фірми-продавця та підпис покупця.
5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.
6. Гарантія не поширюється на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
 - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або комах у внутрішню частину виробу;
 - використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 230 В.
7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
9. Термін гарантійного обслуговування обладнання вказаний на корпусі обладнання, в інструкції, або на його пакуванні
10. Термін гарантійного обслуговування акумулятора вказаний на його корпусі.
11. Відповідно до п.11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживача», будь які претензії споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з відміткою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт покупки, з відміткою про дату продажу.
12. Для гарантійного ремонту техніки необхідно надати сам товар, фіскальний чек, гарантійний талон (якщо він є), заяву на гарантійний ремонт.